

Ihr persönliches One-Time Password Token für mehr Sicherheit im Internet



Wenn Sie das One-Time Password Token das erste Mal benutzen, müssen Sie Ihre Initial-PIN wie folgt ändern:

1. Schalten Sie das One-Time Password Token mit der Taste **ON** ein. Es erscheint die Anzeige **ENTR PIN**.
2. Geben Sie die 6-stellige Initial-PIN ein, die Sie auf dem Postweg separat erhalten haben. Nach korrekter Eingabe der Initial-PIN erscheint automatisch die Anzeige **NEW PIN**.

Bei falscher Eingabe der Initial-PIN erscheint **CHALLNG?**. Schalten Sie das One-Time Password Token mit der Taste **ON** aus und starten Sie erneut mit Schritt 1.

Geben Sie anschliessend Ihre korrekte 6-stellige PIN ein. Nach dem Erscheinen der automatischen Anzeige **AGAIN** bestätigen Sie die eingegebene PIN. Bei korrekter Eingabe erscheint kurz die Anzeige **SUCCESS** und anschliessend **CHALLNG?**.

3. Die Initial-PIN wurde geändert und das One-Time Password Token ist nun einsatzbereit.